

FOURS INTÉGRÉS 30 PO ET COMPAGNONS CONTEMPORAINS

GUIDE DE PLANIFICATION

SÉRIES 7, 9 ET 11

FOUR DOUBLE | OB30DDPTDX2

FOUR | OB30SDPTDX2, OB30SD17PLX1, OB30SD14PLX1

FOUR À VAPEUR | OS30SDTDX1, OS30SDLX1, OS30NDTDX1, OS30NDLX1

FOUR RAPIDE | OM30NDTDX1, OM30NDLX1

CAFETIÈRE INTÉGRÉE | EB24DSX1

TROUSSE DE GARNITURE | TK7630NDX1

TIROIR CHAUFFANT | WB30SDX1-SET, WB30SDB1-SET

TIROIR SOUS VIDE | VB30SDX1-SET, VB30SDB1-SET

FISHER & PAYKEL

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

CONTENU

CONCEPTION CONCEPTUELLE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
Choix de conception		Guides de spécifications - SÉRIE 7		Considérations de planification	
Fours et produits connexes - TOUS LES MODÈLES	4	Four	18	Préparation des armoires - TOUS LES MODÈLES	35
Taille de l'écran - TOUS LES MODÈLES	5	Four	19	Configurations - TOUS LES MODÈLES	36
Configurations - TOUS LES MODÈLES	6	Four à vapeur combiné	20	Four double	37
Aperçu - TOUS LES MODÈLES	7	Four à vapeur combiné	21	Four	38
		Four à convection rapide	22	Four à vapeur combiné	39
Guides de spécifications - SÉRIES 9 et 11		Dimensions - TOUS LES MODÈLES	23	Four à vapeur combiné	40
Four double	9	Puissance, poids et capacité - TOUS LES MODÈLES	24	Four à convection rapide	41
Four	10			Cafetière encastrable avec trousse de garniture	42
Four à vapeur combiné	11	Fiches techniques	25	Tiroir chauffant	43
Four à vapeur combiné	12	Four double	26	Tiroir sous vide	44
Four à convection rapide	13	Four	27		
Cafetière intégrée avec trousse de garniture	14	Four à vapeur combiné	28	Services	45
Tiroir chauffant	15	Four à vapeur combiné	29	Longueur et emplacement du cordon d'alimentation -	
Tiroir sous vide	16	Four à convection rapide	30	COMPLÉMENTAIRES	46
		Cafetière intégrée avec trousse de garniture	31	Longueur et emplacement du cordon d'alimentation -	
		Tiroir chauffant	32	VAPEUR ET RAPIDITÉ	47
		Tiroir sous vide	33	Longueur et emplacement du cordon d'alimentation -	
				FOURS	48

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

CHOIX DE CONCEPTION

COULEUR

FOURS

COMPAGNONS

OPTIONS D'INSTALLATION

FOUR


COMBINATION STEAM

CONVECTION
RAPIDE

CAFETIÈRE INTÉGRÉE

TIROIR CHAUFFANT


TIROIR DE SCELLAGE
PAR ASPIRATION




SÉRIE 9 ET 11




ACIER
INOXYDABLE



SÉRIE 7




INSTALLATION DANS LE MUR




INSTALLATION SOUS LE
BANC

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com


SÉRIE 9 ET 11



+




CAFETIÈRE INTÉGRÉE




TIROIRS

+

SÉRIE 7



TAILLE DE L'ÉCRAN
5 PO



CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

Tous les modèles peuvent être installés ensemble, mais il faut tenir compte de la taille de l'écran et de la hauteur du produit en cas d'installation multiple.

REMARQUE IMPORTANTE :

* L'épaisseur de la façade du four et du panneau de commande (hors poignée et cadrans) sur ces modèles est de 40 mm. Tous les autres produits mesurent 20 mm.

TAILLE DE L'ÉCRAN
2,4 PO




FOURS	
Four double	OB30DDPTDX2
Four	OB30SDPTDX2
FOURS À VAPEUR ET FOURS RAPIDES	
Four à vapeur combiné	OS30SDTDX1
Four à vapeur combiné	OS30NDTDX1
Four rapide à convection	OM30NDTDX1


CAFETIÈRE INTÉGRÉE	
Cafetière intégrée	EB24DSX1
Ensemble de bordure	TK7630NDX1
TIROIRS	
Tiroir chauffant	WB30SDX1-SET
Tiroir chauffant	WB30SDB1-SET
Tiroir de scellage par aspiration	VB30SDX1-SET
Tiroir de scellage par aspiration	VB30SDB1-SET

FOUR INTÉGRÉ	
Four	OB30SD17PLX1
Four	OB30SD14PLX1
FOURS À VAPEUR ET FOURS RAPIDES	
Four à vapeur combiné	OS30SDLX1
Four à vapeur combiné	OS30NDLX1
Four rapide à convection	OM30NDLX1


INSTALLATION EMPILÉE



INSTALLATION DU GRILLE



INSTALLATION DE RANGÉES



CONSIDÉRATIONS

Différentes configurations possibles,
Tenez compte des hauteurs pour les
installations de lignes et de grilles.

Remarque : la hauteur d'empilage correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal entre le panneau avant de l'appareil et le panneau avant de l'armoire supérieure ou de l'appareil.

	ÉLÉVATION AVANT							
	ÉLÉVATION LATÉRALE							
	TIROIR CHAUFFANT	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE	CAFETIÈRE INTÉGRÉE AVEC TROUSSE DE GARNITURE	FOUR RAPIDE À CONVECTION	FOUR À VAPEUR COMBINÉ	FOUR À VAPEUR COMBINÉ	FOUR	FOUR DOUBLE
Série	Série 9	Série 9	Série 9	Série 9 et série 7	Série 9 et série 7	Série 11 et série 7	Série 9 et série 7	Série 9
Modèle	VB30SDX1-SET VB30SDB1-SET	WB30SDX1-SET WB30SDB1-SET	EB24DSX1 Trousse de garniture TK7630NDX1	OM30NDTDX1 OM30NDLX1	OS30NDTDX1 OS30NDLX1	OS30SDTDX1 OS30SDLX1	OB30SDPTDX2 OB30SD17PLX1 OB30SD14PLX1	OB30DDPTDX2
Interface	-	-	Écran tactile de 4,3"	Écran tactile 5 po, Contrôle du cadran Écran 2,4 po, Contrôle du cadran	Écran tactile 5 po, Contrôle du cadran Écran 2,4 po, Contrôle du cadran	Écran tactile 5 po, Contrôle du cadran Écran 2,4 po, Contrôle du cadran	Écran tactile 5 po, Contrôle du cadran Écran 2,4 po, Contrôle du cadran	Écran tactile de 5"
Hauteur	10 11/16 po (271 mm)	10 11/16 po (271 mm)	18" (458mm)	18" (458mm)	18" (458mm)	23 9/16" (598 mm)	27 3/16 po (690 mm)	48 1/2 po (1232 mm)
Épaisseur du panneau avant	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	1 9/16 po (40 mm)	1 9/16 po (40 mm)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

GUIDE DE SPÉCIFICATIONS

SÉRIE 9 ET 11



APERÇU

Améliorez la conception de votre cuisine avec le style raffiné du Four double de 30 po. En complétant les autres produits de notre collection Contemporary, vous pouvez créer un ensemble cohérent, Le look considéré est facile à obtenir. Commandes intuitives et le rendement pour obtenir des résultats parfaits rend ce four double magnifique à utiliser.

PRODUITS

OB30DDPTDX2

Four double, 30 po, 17 fonctions, autonettoyant, 4,1 + 4,1 pieds cubes, écran tactile, commandes à cadran, acier inoxydable

SÉRIE ET STYLE

Série 9
Contemporain

FONCTIONNALITÉS

- ① Conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Stylé pour correspondre parfaitement à nos appareils de cuisine Contemporary
- ③ Capacité totale généreuse de 4,1 pi³ par four
- ④ Écran tactile convivial à haute résolution
- ⑤ Cuisine guidée et recettes
- ⑥ Résultats parfaits grâce à une variété de fonctions de four
- ⑦ Distribution uniforme de la chaleur grâce à la technologie AeroTech™
- ⑧ Autonettoyant
- ⑨ Porte CoolTouch
- ⑩ Wi-Fi/Connexion au moyen de l'application SmartHQ™

ACCESSOIRES

- ① Étagères coulissantes à extension complète*
- ② Supports latéraux résistants à l'auto-nettoyage*
- ③ Plat à rôtir, plateau et grille*
- ④ Détecteur de température à fil*

*Inclus avec le produit



APERÇU

Améliorez la conception de votre cuisine grâce à son style raffiné. En complément des autres produits de notre collection Contemporary, vous pouvez créer un look cohérent et réfléchi avec de l'aise. Des commandes intuitives et des performances permettant d'obtenir des résultats parfaits font de ce four un outil très agréable à utiliser.

PRODUITS

OB30SDPTDX2

Four, 30 po, 17 fonctions, 4,1 pieds cubes, écran tactile, commandes à cadran, acier inoxydable

SÉRIE ET STYLE

Série 9
Contemporain

FONCTIONNALITÉS

- ① Conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Style parfaitement assorti à nos appareils de cuisine Contemporary
- ③ Capacité totale importante de 4,1 pi³
- ④ Écran tactile convivial à haute résolution
- ⑤ Cuisine guidée et recettes
- ⑥ Résultats parfaits grâce à une variété de fonctions de four
- ⑦ Distribution uniforme de la chaleur grâce à la technologie AeroTech™
- ⑧ Autonettoyant
- ⑨ Un capteur de température sans fil permet de surveiller la cuisson avec précision et en temps réel. Vendue séparément.
- ⑩ Wi-Fi/Connexion au moyen de l'application SmartHQ™

ACCESSOIRES

- ① Étagères coulissantes à extension complète*
- ② Supports latéraux résistants à l'auto-nettoyage*
- ③ Plat à rôtir, plateau et grille*
- ④ Détecteur de température à fil*
- ⑤ Détecteur de température sans fil - Pièce WTSC1

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Avec son style Contemporary intemporel, le four vapeur combiné compact s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines. En tant que produit complémentaire, ce four à vapeur est conçu pour s'installer facilement et s'adapter parfaitement à d'autres produits complémentaires. Il propose 23 fonctions, dont la vapeur seule, la convection seule ou une combinaison des deux. Réduisez les besoins en huiles et en graisses grâce aux six fonctions vapeur autonomes, parfaites pour créer à la maison des repas savoureux et sains dignes d'un restaurant. Très agréable à utiliser, le grand écran tactile de 5 pouces permet une cuisson guidée simple et intuitive, garantissant des résultats parfaits.

PRODUITS

OS30SDTDX1

Four à vapeur combiné, 30 po, 23 fonctions

SÉRIE ET STYLE

Série 11
Contemporain

ACCESSOIRES

- ① 2x Étagères coulissantes à extension complète*
- ② Étagère métallique abaissable
- ③ Poêle à griller
- ④ Grille à griller
- ⑤ Grillage à griller*

FONCTIONNALITÉS

- ① Contemporary, conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Capacité totale importante de 3 pi3, avec six positions d'étagères
- ③ Grand écran tactile intuitif de 5 pouces avec cadran éclairé
- ④ 23 fonctions de cuisson, y compris vapeur, sous vide, friture à l'air et régénération du croustillant
- ⑤ La cuisson guidée par écran tactile facilite la cuisson par aliment, fonction ou recette.
- ⑥ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à ActiveVent et à la technologie AeroTech™
- ⑦ Réservoir d'eau de 47,3 fl oz
- ⑧ Ce modèle fonctionne avec la technologie Wi-Fi et l'application SmartHQ™ permettant d'assurer le contrôle à distance et de recevoir des notifications
- ⑨ La fonction Steam Clean garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑩ Ouverture et fermeture en douceur de la porte

ACCESSOIRES

- ⑥ Grand plat vapeur perforé*
- ⑦ Petit plat à vapeur perforé*
- ⑧ Grand plat à vapeur*
- ⑨ Capteur de température filaire*
- ⑩ Panneau Catalytique*
- ⑪ Solution Descalé* - 2 sachets (Partie 580925)

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Avec son style Contemporary intemporel, le four vapeur combiné compact s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines. En tant que produit complémentaire, ce four à vapeur est conçu pour s'installer facilement et s'adapter parfaitement à d'autres produits complémentaires. Il propose 23 fonctions, dont la vapeur seule, la convection seule ou une combinaison des deux. Réduisez les besoins en huiles et en graisses grâce aux six fonctions vapeur autonomes, parfaites pour créer à la maison des repas savoureux et sains dignes d'un restaurant. Très agréable à utiliser, le grand écran tactile de 5 pouces permet une cuisson guidée simple et intuitive, garantissant des résultats parfaits.

PRODUITS

OS30NDDX1

Four à vapeur combiné, 30 po, 23 fonctions

SÉRIE ET STYLE

Série 9
Contemporain

ACCESSOIRES

- ① Étagère coulissante à extension totale*
- ② Étagère en fil de fer*
- ③ Poêle à griller
- ④ Grille à griller
- ⑤ Grand plat à vapeur perforé

FONCTIONNALITÉS

- ① Contemporary, conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Une vaste capacité totale de 1,9 pi³, offrant six positions différentes pour les tablettes
- ③ Grand écran tactile intuitif de 5 pouces avec cadran éclairé
- ④ 23 fonctions de cuisson, y compris vapeur, sous vide, friture à l'air et régénération du croustillant
- ⑤ La cuisson guidée par écran tactile facilite la cuisson par aliment, fonction ou recette.
- ⑥ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à ActiveVent et à la technologie AeroTech™
- ⑦ Réservoir d'eau de 47,3 fl oz
- ⑧ Ce modèle fonctionne avec la technologie Wi-Fi et l'application SmartHQ™ permettant d'assurer le contrôle à distance et de recevoir des notifications
- ⑨ La fonction Steam Clean garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑩ Ouverture et fermeture en douceur de la porte

ACCESSOIRES

- ⑥ Petit plat à vapeur perforé*
- ⑦ Grand plat à vapeur*
- ⑧ Capteur de température filaire*
- ⑨ Panneau catalytique*
- ⑩ Solution Descalé* - 2 sachets (Partie 580925)

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Avec son style Contemporary intemporel, le four rapide à convection s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines. En tant que produit complémentaire, ce four rapide est conçu pour s'installer facilement et s'adapter parfaitement à d'autres produits complémentaires tels que le four à vapeur combiné ou le tiroir scellé sous vide. Un appareil ménager polyvalent qui associe vitesse de cuisson au micro-ondes à la technologie du four pour rendre croustillant et faire brunir les aliments pendant la cuisson. 22 fonctions de cuisson sur un écran tactile intuitif pour une programmation facile du mode et de la durée de cuisson souhaités.

PRODUITS

OM30NDDX1

Four rapide à convection, 30 po, fonction 22

SÉRIE ET STYLE

Série 9
Contemporain

FONCTIONNALITÉS

- ① Contemporary, conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Capacité totale de 1,7 pi³
- ③ Grand écran tactile intuitif de 5 pouces avec cadran éclairé
- ④ Quatre fonctions micro-ondes uniquement, 14 fonctions four traditionnel et quatre fonctions combinées
- ⑤ Un détecteur de température filaire permet de contrôler la cuisson avec précision et en temps réel
- ⑥ Cuisson guidée, avec possibilité d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires au moyen de l'application SmartHQ™
- ⑦ Capacité Wi-Fi/Connectée au moyen de l'application SmartHQ™
- ⑧ Ouverture et fermeture douce de la porte

ACCESSOIRES

- ① Étagère en fil de fer*
- ② Glissière d'étagère chromée*
- ③ Étagère métallique abaissable
- ④ Grille à griller
- ⑤ Plateau en verre*
- ⑥ Détecteur de température à fil*

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

La cafetière intégrée présente une élégante finition en acier inoxydable et peut être installée dans plusieurs configurations pour s'adapter à la conception et aux préférences de la cuisine. Avec 13 options de boissons, notre cafetière est conçue pour verser systématiquement du café délicieux - du blanc plat au latte ou à l'Americano. Les styles de café préférés sont mémorisés pour une préparation rapide par simple pression d'un bouton. Une minuterie programmable allume la cafetière à l'heure idéale chaque jour, pendant que le broyeur à bûche conique livre une mouture cohérente pour un café parfait.

PRODUITS

EB24DSX1

Cafetière encastrée, 24 po, écran tactile, acier inoxydable

TK7630NDX1

Trousse de garniture Companion, 30 po, acier inoxydable

Remarque : Trousse de garniture achetée séparément.

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Contemporain

FONCTIONNALITÉS

- ① Conçu pour se jumeler parfaitement avec les fours 30 po et les produits complémentaires
- ② Fini élégant en acier inoxydable
- ③ Installation en plusieurs configurations pour s'adapter à la conception de votre cuisine
- ④ Écran tactile intuitif
- ⑤ 13 fonctions pour tous les goûts et toutes les sélections - de l'espresso au café au lait.
- ⑥ Café personnalisé et menu intelligent à auto-apprentissage
- ⑦ Broyeur conique en acier inoxydable avec 13 positions de grosseur
- ⑧ Pression de la pompe de 15 bars
- ⑨ Fonction auto-nettoyage et bac à grains de café et bac d'égouttage faciles à vider
- ⑩ Capacité du réservoir d'eau de 2,5 litres (84ft oz)

ACCESSOIRES


- ① Pot à lait thermique 17ft oz (0,5 L)*
- ② Filtre à eau*
- ③ Cuillère à café*
- ④ Sortie de vapeur extractible*
- ⑤ Bouteille d'agent détartrant*

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



Tiroir chauffant, verre noir WB30SDB1-SET, associé au four OB30SDPTDX2



Tiroir chauffant, WB30SDX1-SET en acier inoxydable

APERÇU

Conçu pour compléter nos appareils de cuisine de style minimaliste et contemporain. Conçus pour compléter nos fours, ces tiroirs chauffants sont sans poignée et s'ouvrent par pression pour un look cohérent et réfléchi. Magnifique à utiliser, avec des commandes tactiles capacitives et six fonctions personnalisées pour réchauffer, étuver, déshydrater et cuire lentement. Jumelez avec d'autres produits complémentaires pour créer une cuisine adaptée à tous les besoins.

PRODUITS

WB30SDB1-SET

Tiroir chauffant, 30 po, verre noir

WB30SDX1-SET

Tiroir chauffant, 30 po, acier inoxydable

SÉRIE ET STYLE

Série 9
Contemporary - Verre noir

Série 9
Contemporary - Acier inoxydable

FONCTIONNALITÉS

- ① Style parfaitement assorti à nos appareils de cuisine Minimal et Contemporary
- ② Appairage homogène avec d'autres produits compagnons en verre réfléchissant noir élégant ou en acier inoxydable brossé
- ③ Tiroir à ouverture par pression
- ④ Commandes tactiles capacitives faciles à utiliser
- ⑤ Minutage automatique et fonction d'arrêt
- ⑥ Base en verre lisse facile à nettoyer
- ⑦ Espace pour 16 services de taille standard
- ⑧ Polyvalent, avec six programmes personnalisés pour réchauffer, étuver, déshydrater et cuire lentement

ACCESSOIRES


- ① Grille d'accessoires pour optimiser l'espace

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



Tiroir scellé sous vide, verre arrière VB30SDB1-SET, jumelé avec four OB30SDPTDX2



Tiroir scellé sous vide, acier inoxydable VB30SDX1-SET

APERÇU

Conçu pour compléter nos fours à vapeur combinés, ces tiroirs d'étanchéité à vide sont sans poignée et à ouverture par pression pour un look cohérent et réfléchi. Magnifique à utiliser, avec des commandes tactiles capacitatives et trois niveaux d'aspiration et de scellement pour des résultats parfaits. Jumelez avec d'autres produits complémentaires pour créer une cuisine adaptée à tous les besoins.

PRODUITS

VB30SDB1-SET

Tiroir scellé sous vide, 30 po, verre noir

VB30SDX1-SET

Tiroir scellé sous vide, 30 po, acier inoxydable

SÉRIE ET STYLE

Série 9
Contemporary - Verre noir

Série 9
Contemporary - Acier inoxydable

FONCTIONNALITÉS

- ① Style parfaitement assorti à nos appareils de cuisine Minimal et Contemporary
- ② Tiroir à ouverture par pression
- ③ Trois niveaux de joint et de scellement thermique
- ④ Commandes tactiles capacitatives faciles à utiliser
- ⑤ Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer
- ⑥ Scellage sous vide pour faciliter le portionnement des aliments, la marinade, le stockage et la durée de conservation prolongée des aliments
- ⑦ Scellage pour capturer et intensifier les saveurs et conserver les nutriments
- ⑧ Préparation sans effort pour la cuisson sous vide
- ⑨ Aspirateur externe pour évacuer l'air des bords et des bouteilles en verre
- ⑩ Tiroir de rangement supplémentaire

ACCESSOIRES

- ① Grands sacs sous vide - 50 sacs, pièce 793034
- ② Petits sacs sous vide - 50 sacs, pièce 793033
- ③ Trousse d'accessoires adaptateur pour aspiration externe*

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

GUIDE DE SPÉCIFICATIONS

SÉRIE 7



APERÇU

Conçu pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle cuisine avec le style Contemporary. Obtenez des résultats parfaits avec la technologie Aerotech™ qui fait circuler la chaleur uniformément dans toute la cavité, idéal pour la cuisson multi-étagères. Belle à utiliser, l'interface intuitive et le cadran offrent une simple cuisson guidée, tandis que l'auto-nettoyage pyrolytique décompose crasse et graisse, pour garder le four immaculé pour la prochaine utilisation.

PRODUITS

OB30SD17PLX1

Four, 30 po, 18 fonctions, autonettoyant, commandes à cadran, acier inoxydable

SÉRIE ET STYLE

Série 7
Contemporain

FONCTIONNALITÉS

- ① Conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Stylé pour correspondre parfaitement à nos appareils de cuisine Contemporary
- ③ Capacité totale importante de 4,1 pi³
- ④ Écran intuitif de 2,4 po avec cadran illuminé
- ⑤ Résultats parfaits grâce à une variété de fonctions de four
- ⑥ Distribution uniforme de la chaleur grâce à la technologie AeroTech™
- ⑦ La fonction autonettoyante à pyrolyse décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile
- ⑧ Porte CoolTouch
- ⑨ Détecteur de température à fil
- ⑩ Wi-Fi/Connexion au moyen de l'application SmartHQ™

ACCESSOIRES

- ① Étagères coulissantes à extension complète*
- ② Supports latéraux résistants à l'auto-nettoyage*
- ③ Plat à rôtir, plateau et grille*
- ④ Sonde alimentaire*

*Inclus avec le produit



APERÇU

Conçu pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle cuisine avec le style Contemporary. Obtenez des résultats parfaits avec la technologie Aerotech™ qui fait circuler la chaleur uniformément dans toute la cavité, idéal pour la cuisson multi-étagères. Belle à utiliser, l'interface intuitive et le cadran offrent une simple cuisson guidée, tandis que l'auto-nettoyage pyrolytique décompose la saleté et la graisse pour garder le four immaculé pour la prochaine utilisation.

PRODUITS

OB30SD14PLX1

Four, 30 po, 18 fonctions, autonettoyant, commandes à cadran, acier inoxydable

SÉRIE ET STYLE

Série 7
Contemporain

FONCTIONNALITÉS

- ① Conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Stylé pour correspondre parfaitement à nos appareils de cuisine Contemporary
- ③ Capacité totale importante de 4,1 pi³
- ④ Écran intuitif de 2,4 po avec cadran illuminé
- ⑤ Résultats parfaits grâce à une variété de fonctions de four
- ⑥ Distribution uniforme de la chaleur grâce à la technologie AeroTech™
- ⑦ La fonction autonettoyante à pyrolyse décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile
- ⑧ Porte CoolTouch
- ⑨ Détecteur de température à fil
- ⑩ Wi-Fi/Connexion au moyen de l'application SmartHQ™

ACCESSOIRES

- ① Étagères coulissantes à extension complète*
- ② Supports latéraux résistants à l'auto-nettoyage*
- ③ Plat à rôtir, plateau et grille*
- ④ Détecteur de température filaire*

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Avec son style Contemporary intemporel, le four vapeur combiné s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines. Il propose 23 fonctions, dont la vapeur seule, la convection seule ou une combinaison des deux. Réduisez les besoins en huiles et en graisses grâce aux six fonctions vapeur autonomes, parfaites pour créer à la maison des plats savoureux et sains dignes d'un restaurant. Belle à utiliser, l'interface à écran de 2,4 pouces propose une cuisson guidée simple et intuitive, contribuant à garantir des résultats parfaits.

PRODUITS

OS30SDLX1

Four à vapeur combiné, 30 po, 23 fonctions, commandes à cadran

SÉRIE ET STYLE

Série 7
Contemporain

ACCESSOIRES

- ① Glissières télescopiques à clipser*
- ② Étagère métallique abaissable
- ③ Étagère en fil de fer*
- ④ Poêle à griller*
- ⑤ Grille de grillade

FONCTIONNALITÉS

- ① Contemporary, conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Capacité totale importante de 3 pi3, avec six positions d'étagères|
- ③ Écran intuitif de 2,4 po avec cadran illuminé
- ④ 23 fonctions de cuisson, y compris vapeur, sous vide, friture à l'air et régénération du croustillant
- ⑤ La cuisson guidée par écran tactile facilite la cuisson par aliment, fonction ou recette.
- ⑥ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à ActiveVent et à la technologie AeroTech™
- ⑦ Réservoir d'eau de 47,3 fl oz
- ⑧ Ce modèle fonctionne avec la technologie Wi-Fi et l'application SmartHQ™ permettant d'assurer le contrôle à distance et de recevoir des notifications
- ⑨ La fonction Nettoyage à vapeur garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑩ Ouverture et fermeture en douceur de la porte

ACCESSOIRES

- ⑥ Grand plat à vapeur perforé*
- ⑦ Grand plat à vapeur*
- ⑧ Solution de détartrage* - 2 sachets (article 580925)

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Avec son style Contemporary intemporel, le four vapeur combiné s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines. En tant que produit complémentaire, ce four est conçu pour s'installer facilement et s'adapter parfaitement à d'autres produits complémentaires tels que le four à micro-ondes combiné ou le tiroir scellé sous vide. Il propose 18 fonctions, dont la vapeur seule, la convection seule ou une combinaison des deux. Réduisez les besoins en huiles et en graisses grâce aux six fonctions vapeur autonomes, parfaites pour créer à la maison des repas savoureux et sains dignes d'un restaurant.

PRODUITS

OS30NDLX1

Four à vapeur combiné, 30 po, 18 fonctions

SÉRIE ET STYLE

Série 7
Contemporain

ACCESSOIRES

- ① Glissières télescopiques à clipser*
- ② Étagère métallique abaissable
- ③ Étagère en fil de fer*
- ④ Poêle à griller*
- ⑤ Grille à griller

FONCTIONNALITÉS

- ① Contemporary, conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Capacité totale généreuse de 1,9 pi³, avec quatre positions d'étagères
- ③ Écran intuitif de 2,4 po avec cadran illuminé
- ④ 18 fonctions, dont la vapeur, sous vide, friture à l'air et cuisson par évaporation
- ⑤ La cuisson guidée par écran tactile facilite la cuisson par aliment, fonction ou recette.
- ⑥ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à ActiveVent et à la technologie AeroTech™
- ⑦ Réservoir d'eau de 47,3 fl oz
- ⑧ Ce modèle fonctionne avec la technologie Wi-Fi et l'application SmartHQ™ permettant d'assurer le contrôle à distance et de recevoir des notifications
- ⑨ La fonction Nettoyage à vapeur garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑩ Ouverture et fermeture en douceur de la porte

ACCESSOIRES

- ⑥ Grand plat à vapeur perforé*
- ⑦ Grand plat à vapeur*
- ① Panneaux catalytiques*
- ⑧ Solution de détartrage* - 2 sachets (article 580925)

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Avec un style Contemporary intemporel, le four rapide à convection s'intègre parfaitement dans n'importe quelle cuisine. En tant que produit compagnon, ce four rapide est conçu pour s'installer facilement et s'adapter parfaitement à d'autres produits compagnons tels que le four à vapeur combiné ou le tiroir à joint sous vide. Un appareil ménager polyvalent qui associe vitesse de cuisson au micro-ondes à la technologie du four pour rendre croustillant et faire brunir les aliments pendant la cuisson. Avec 19 fonctions de cuisson sur un écran tactile intuitif pour une programmation facile du mode de cuisson et de la durée souhaités.

FONCTIONNALITÉS

- ① Contemporary, conçu pour s'adapter aux armoires
- ② Capacité totale de 1,7 pi³
- ③ Écran intuitif de 2,4 po avec cadran illuminé
- ④ Quatre fonctions micro-ondes uniquement, 14 fonctions four traditionnel et quatre fonctions combinées
- ⑤ Capacité Wi-Fi/Connectée au moyen de l'application SmartHQ™
- ⑥ Ouverture et fermeture douce de la porte



PRODUITS

OM30NDLX1

Four rapide à convection, 30 po, fonction 19

SÉRIE ET STYLE

Série 7
Contemporain

ACCESSOIRES









- ① Étagère en fil de fer*
- ② Glissières d'étagères chromées*
- ③ Étagère métallique abaissable
- ④ Grille à griller
- ⑤ Plateau en verre*

*Inclus avec le produit

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

PRODUIT DIMENSIONS										
CAVITÉ DIMENSIONS										
	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE WB30SDX1-SET WB30SDB1-SET	TIROIR CHAUFFANT WB30SDX1-SET WB30SDB1-SET	CAFETIÈRE INTÉGRÉE EB24DSX1 Trousse de garniture TK7630NDX1	FOUR RAPIDE À CONVECTION OM30NDTDX1 OM30NDLX1	FOUR À VAPEUR COMBINÉ OS30NDTDX1 OS30NDLX1	FOUR À VAPEUR COMBINÉ OS30SDTDX1 OS30SDLX1	FOUR OB30SDPTDX2 OB30SDI7PLX1 OB30SDI14PLX1	FOUR DOUBLE OB30DDPTDX2		
DIMENSIONS DU PRODUIT										
Ⓐ Hauteur totale	10 11/16 po (271 mm)	10 11/16 po (271 mm)	18 po (458 mm)**	18" (458mm)	18" (458mm)	23 9/16" (598 mm)	27 3/16 po (690 mm)	48 1/2 po (1 232 mm)		
Ⓑ Largeur totale	29 15/16 po (760 mm)	29 15/16 po (760 mm)	29 15/16 po (760 mm)**	29 15/16 po (760 mm)	29 15/16 po (760 mm)	29 15/16 po (760 mm)	29 15/16 po (760 mm)	29 15/16 po (760 mm)		
Ⓒ Hauteur du châssis	10 11/16 po (271 mm)	10 11/16 po (271 mm)	17 1/2" (445mm)	17 1/8" (435mm)	17 1/8" (435mm)	22 5/8" (575mm)	26 9/16 po (674 mm)	47 15/16 po (1 218 mm)		
Ⓓ Largeur du châssis	28 7/16 po (722mm) Inclut les supports latéraux	27 3/4 po (704 mm)	22 1/16" (560mm)	28 3/8 po (720 mm)	28 3/8 po (720 mm)	28 3/8 po (720 mm)	28 3/8 po (720 mm)	28 3/8 po (720 mm)		
Ⓔ Profondeur du châssis	21 11/16 po (551 mm) Incluant la fiche d'alimentation	21 9/16 po (547 mm) Incluant la fiche d'alimentation	18 1/8" (460mm)	21 7/16" (545mm)	21 7/16" (545mm)	21 7/16" (545mm)	22 7/16 po (569 mm)	22 7/16 po (569 mm)		
Ⓕ Épaisseur du panneau avant	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16 po (20 mm)**	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	1 9/16 po (40 mm)	1 9/16 po (40 mm)		
Profondeur de la porte du four complètement ouverte	-	-	-	12 5/8 po (320 mm)*	12 5/8 po (320 mm)*	18 1/8 po (460 mm)*	21 11/16 po (550 mm)*	Porte supérieure 21 11/16 po (550 mm)* Porte inférieure 20 7/8 po (530 mm)*		
	* Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande					** Mesures avec trousse de garniture				
DIMENSIONS DE LA CAVITÉ - INSTALLATION INTÉGRÉE										
Ⓖ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4 po (273 mm)*	10 3/4 po (273 mm)*	17 3/4" (450mm)	17 5/16" (440mm)	17 5/16" (440mm)	22 13/16" (580 mm)	26 13/16 po (681 mm)	48 3/16 po (1 224 mm)		
Ⓗ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2 po (724 mm)	28 1/2 po (724 mm)	22 1/16 po (560 mm)***	28 1/2 po (724 mm)	28 1/2 po (724 mm)	28 1/2 po (724 mm)	28 1/2 po (724 mm)	28 1/2 po (724 mm)		
Ⓖ Profondeur intérieure minimale de la cavité****	22 13/16" (580 mm)	22 13/16" (580 mm)	22 13/16 po (580 mm)**	22 7/16 po (570 mm)**	22 7/16 po (570 mm)	22 7/16 po (570 mm)	24 3/16 po (615 mm)	24 3/16 po (615 mm)		
Largeur d'armoire recommandée	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)	30 1/16 po (764 mm)		
	* Les tiroirs peuvent supporter entièrement un four mural Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		** Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité		*** Les armoires nécessitent des parois verticales supplémentaires pour fixer le produit.		**** Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande			

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE
VB30SDX1-SET
VB30SDB1-SET

TIROIR CHAUFFANT
WB30SDX1-SET
WB30SDB1-SET

CAFETIÈRE INTÉGRÉE
EB24DSX1
Trousse de garniture
TK7630NDX1

FOUR RAPIDE À CONVECTION
OM30NDTDX1
OM30NDLX1

FOUR À VAPEUR COMBINÉ
OS30NDTDX1
OS30NDLX1

FOUR À VAPEUR COMBINÉ
OS30SDTDX1
OS30SDLX1

FOUR
OB30SDPTDX2
OB30SDI7PLX1
OB30SDI4PLX1

FOUR DOUBLE
OB30DDPTDX2

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PUISSANCE

Alimentation	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz
Service	10 A	10 A	10 A	20 A	20 A	20 A	20 A	40 A
Connexion	Cordon flexible 70 7/8" (1 800 mm)	Cordon flexible 70 7/8" (1 800 mm)	Cordon flexible 66 15/16" (1 700 mm)	Câblé	Câblé	Câblé	Câblé	Câblé

POIDS

Emballé	148 lb (67 kg)	66 lb (30 kg)	EB24DSXB1 72 lb (33 kg)	121 lb (55 kg)	121 lb (55 kg)	152 lb (69 kg)	247 lb (110 kg)	405 lb (184 kg)
Non emballé	121 lb (55 kg)	55 lb (25 kg)	52 lb (24 kg)	101 lb (46 kg)	101 lb (46 kg)	119 lb (54 kg)	165 lb (75 kg)	306 lb (139 kg)

CAPACITÉ

Four total	-	-	-	1,7 pi (49 L)	1,9 pi cu (55 L)	3cu ft (85L)	4,1 pi cu (115 L)	4,1 pi cu (115 L) par four
Réservoir d'eau total	-	-	84,5 fl oz (2,5 L)	-	47,3 fl oz (1,4 L)	47,3 fl oz (1,4 L)	-	-


SERVICES

Pour plus d'informations sur la longueur du cordon, l'alimentation en eau et les exigences électriques, voir la section « Services » de ce guide de planification.

EAU


Toutes les cafetières et fours à vapeur ont des réservoirs d'eau internes qui doivent être remplis manuellement. Aucun approvisionnement en eau externe n'est requis.

FICHES TECHNIQUES



No. de modèle :
Four double, 30 po - OB30DDPTDX2

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	48 1/2	1232
Ⓔ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ Profondeur du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en acier inoxydable et du cadran)	1 9/16	40
Ⓓ Profondeur du châssis et du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en acier inoxydable et du cadran)	24	609
Ⓔ Profondeur du châssis	22 7/16	569
Ⓕ Hauteur du châssis	47 15/16	1218
Ⓖ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓗ Hauteur de la garniture en acier inoxydable sur le panneau de commande	3/4	20
Ⓙ Hauteur du point de référence inférieur au haut de la porte du four supérieur	44 1/16	1120
Ⓚ Hauteur à partir du point de référence du bas jusqu'à la ligne centrale supérieure de la poignée	43 1/8	1095
Ⓛ Hauteur du point de référence inférieur au haut de la porte du four inférieur	22	558
Ⓜ Hauteur entre la référence dans le bas et la ligne centrale de la poignée inférieure	21	533
Ⓝ Hauteur entre la référence dans le bas et le bas de la porte inférieure	11/8	29
Ⓞ Hauteur entre la référence dans le bas et le bas de la porte supérieure	22 7/16	570
Ⓟ Largeur de la poignée	28 5/8	727
Ⓠ Profondeur de la poignée	1 5/8	42
Ⓡ Épaisseur de la poignée	5/8	16
Ⓢ Profondeur de la porte inférieure en position ouverte (mesurée à partir de l'avant de la porte)	20 7/8	530
Ⓣ Profondeur de la porte supérieure en position ouverte (mesurée à partir de l'avant de la porte)	21 11/16	550
Dégagements minimaux - Installation de rinçage		
Hauteur intérieure minimale de la cavité	48 3/16	1224
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	24 3/16	615
Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur	1/16	2
Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur	1/16	2
*Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande		
Remarque : En fonction de l'épaisseur du panneau de l'armoire, une feuillure autour du panneau de commande peut être nécessaire.		
REMARQUE IMPORTANTE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.		
INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----		
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----		
REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com		



No. de modèle :
Four, 30 po - OB30SDPTDX2, OB30SD14PLX1

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	27 3/16	690
Ⓑ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ Profondeur du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	1 9/16	40
Ⓓ Profondeur du châssis et du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	24	609
Ⓔ Profondeur du châssis	22 7/16	569
Ⓕ Hauteur du châssis	26 9/16	674
Ⓖ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓗ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓘ Hauteur de la garniture en aluminium noir sur le panneau de commande	3/4	20
Ⓚ Hauteur du point de référence inférieur au haut de la porte du four	22 3/4	578
Ⓛ Hauteur à partir du point de référence du bas jusqu'à la ligne centrale de la poignée	21 3/4	553
Ⓜ Hauteur entre la référence dans le bas et le bas de la porte	1 1/8	28
Ⓝ Largeur de la poignée	28 5/8	727
Ⓞ Profondeur de la poignée	1 5/8	42
Ⓟ Épaisseur de la poignée	5/8	16
Ⓠ Profondeur de la porte en position ouverte (mesurée à partir de l'avant de la porte)	21 11/16	550

Dégagements minimaux - Installation de rinceage	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	26 13/16	681
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	24 3/16	615
Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur	1/16	2
Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur	1/16	2

*Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande

Remarque : En fonction de l'épaisseur du panneau de l'armoire, une feuillure autour du panneau de commande peut être nécessaire.


Assurez-vous qu'un dégagement minimum de 3/16" (5 mm) est maintenu entre le haut du châssis du four et les armoires. Assurez-vous que le four ne supporte aucun poids provenant des armoires ou des produits installés au-dessus.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.





INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----

INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----






REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com



No. de modèle :			
Four à vapeur combiné, 30 po - OS30SDTDX1, OS30SDLX1			
Dimensions du produit		po	mm
Ⓐ	Hauteur totale du produit	23 9/16	598
Ⓑ	Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ	Profondeur du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	13/16	20
Ⓓ	Profondeur du châssis et du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	22 1/4	565
Ⓔ	Profondeur du châssis	22 7/16	545
Ⓕ	Hauteur du châssis	22 5/8	575
Ⓖ	Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓗ	Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓘ	Hauteur de la garniture en aluminium noir sur le panneau de commande	3/4	20
Ⓚ	Hauteur du point de référence inférieur au haut de la porte du four	19 3/16	487
Ⓛ	Hauteur à partir du point de référence du bas jusqu'à la ligne centrale de la poignée	18 1/4	464
Ⓜ	Hauteur entre la référence dans le bas et le bas de la porte	1/2	12
Ⓝ	Largeur de la poignée	28 5/8	727
Ⓟ	Profondeur de la poignée	1 5/8	42
Ⓠ	Épaisseur de la poignée	5/8	16
Ⓡ	Profondeur de la porte en position ouverte (mesurée à partir de l'avant de la porte)	18 1/8	460
Dégagements minimaux - Installation de rinçage		po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité		22 13/16	580
Largeur intérieure minimale de la cavité		28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*		22 7/16	570
Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur		1/16	2
Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur		1/16	2
*Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande			
Assurez-vous qu'un dégagement minimum de 3/16" (5 mm) est maintenu entre le haut du châssis du four et les armoires. Assurez-vous que le four ne supporte aucun poids provenant des armoires ou des produits installés au-dessus.			
REMARQUE IMPORTANTE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.			
INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----			
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----			
REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com			



No. de modèle :			
Four à vapeur combiné, 30 po - OS30NDTDX1, OS30NDLX1			
Dimensions du produit		po	mm
Ⓐ	Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ	Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ	Profondeur du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	13/16	20
Ⓓ	Profondeur du châssis et du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	22 1/4	565
Ⓔ	Profondeur du châssis	21 1/16	545
Ⓕ	Hauteur du châssis	17 1/8	435
Ⓖ	Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓗ	Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓘ	Hauteur de la garniture en aluminium noir sur le panneau de commande	13/16	20
Ⓛ	Hauteur du point de référence inférieur au haut de la porte du four	13 16/11	347
Ⓜ	Hauteur à partir du point de référence du bas jusqu'à la ligne centrale de la poignée	12 3/4	324
Ⓝ	Hauteur entre la référence dans le bas et le bas de la porte	1/2	12
Ⓞ	Largeur de la poignée	28 5/8	727
Ⓟ	Profondeur de la poignée	1 5/8	42
Ⓠ	Épaisseur de la poignée	5/8	16
Ⓡ	Profondeur de la porte en position ouverte (mesurée à partir de l'avant de la porte)	12 5/8	320
Dégagements minimaux - Installation de rinçage		po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité		17 5/16	440
Largeur intérieure minimale de la cavité		28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*		22 7/16	570
Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur		1/16	2
Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur		1/16	2
*Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande			
Assurez-vous qu'un dégagement minimum de 3/16" (5 mm) est maintenu entre le haut du châssis du four et les armoires. Assurez-vous que le four ne supporte aucun poids provenant des armoires ou des produits installés au-dessus.			
REMARQUE IMPORTANTE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.			
INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----			
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----			
REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com			



No. de modèle :
Four à vitesse de convection, 30 po - OM30NDDTX1, OM30NDLX1

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ Profondeur du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	13/16	20
Ⓓ Profondeur du châssis et du panneau de commande (à l'exclusion de la poignée, de la garniture avant en aluminium noir et du cadran)	22 1/4	565
Ⓔ Profondeur du châssis	21 1/16	545
Ⓕ Hauteur du châssis	17 1/8	435
Ⓖ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓙ Hauteur de la garniture en aluminium noir sur le panneau de commande	13/16	20
Ⓚ Hauteur du point de référence inférieur au haut de la porte du four	13 16/11	347
Ⓛ Hauteur à partir du point de référence du bas jusqu'à la ligne centrale de la poignée	12 3/4	324
Ⓛ Hauteur entre la référence dans le bas et le bas de la porte	1/2	12
Ⓜ Largeur de la poignée	28 5/8	727
Ⓝ Profondeur de la poignée	1 5/8	42
Ⓞ Épaisseur de la poignée	5/8	16
Ⓟ Profondeur de la porte en position ouverte (mesurée à partir de l'avant de la porte)	12 5/8	320
Dégagements minimaux - Installation de rinçage		
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 7/16	570
Profondeur de l'évent de ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560
Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur	1/16	2
Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur	1/16	2




*Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande
**Une ventilation arrière totalisant 43,4 po² (280 cm²) est requise. L'évent d'aération doit être situé à l'arrière de l'armoire; il peut être placé à la base, sur les côtés, à l'arrière ou au sommet de la cavité.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----

INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com



No. de modèle :
 Cafetière intégrée, 24 po - EB24DSX1
 Trousse de garniture, 30 po - TK7630NDX1

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de la cafetière intégrée et de la trousse de garnitures	18	458
Ⓑ Largeur totale de la cafetière encastrée	23 1/2	596
Ⓒ Largeur totale de la trousse de garniture	3 1/9	79
Ⓓ Profondeur totale de la cafetière intégrée et de la trousse de garniture (exclut la garniture métallique avant)	18 7/8	480
Ⓔ Hauteur du châssis de la cafetière intégrée	17 1/2	445
Ⓕ Largeur du châssis de la cafetière intégrée	22 1/16	560
Ⓖ Profondeur du châssis de la cafetière intégrée	18 1/8	460
Ⓗ Profondeur du cadre avant et du panneau de commande de la cafetière (à l'exclusion de la garniture métallique avant)	13/16	20
Ⓘ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓚ Hauteur du capuchon en métal sur le panneau de commande	13/16	20
Ⓛ Hauteur de la section inférieure horizontale à partir du point de référence inférieur	3 3/8	85
Ⓜ Dénivelé entre le panneau de commande et le châssis	1/2	13
Ⓝ Mesure dans laquelle la cafetière intégrée se retire (mesurée à partir de la façade en verre)	17 1/8	435
Ⓞ Hauteur entre la référence dans le bas et le bord inférieur du verre	1/8	3


Dégagements minimaux - Installation de rinçage	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 3/4	450
Largeur intérieure minimale de la cavité	22 1/16	560
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Profondeur de l'évent de ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560
Dégagement minimal au-dessus de la trousse de garniture jusqu'au panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur	1/16	2
Dégagement minimal entre le bas de la trousse de garniture et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur	1/16	2

*Mesuré à partir de l'avant du panneau de commande
 **Une ventilation arrière totalisant 43,4 po² (280 cm²) est requise. L'évent d'aération doit être situé à l'arrière de l'armoire; il peut être placé à la base, sur les côtés, à l'arrière ou au sommet de la cavité.


REMARQUE IMPORTANTE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
 INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----


REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com



VUE DU PLAN




POINT DE RÉFÉRENCE : AVANT DU CHÂSSIS



VUE AVANT

POINT DE RÉFÉRENCE : BAS DU CHÂSSIS



VUE DU PROFIL

POINT DE RÉFÉRENCE : AVANT DU CHÂSSIS



No. de modèle :
Tiroir chauffant, 30 po - WB30SDX1-SET, WB30SDB1-SET

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ Profondeur totale (incl. panneau avant et fiche d'alimentation, à l'exclusion du capuchon en acier inoxydable)	22 5/16	567
Ⓓ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓔ Largeur du châssis	27 3/4	704
Ⓕ Hauteur du panneau avant du tiroir	10 1/2	267
Ⓖ Hauteur entre le bas du châssis et le bas du panneau avant	1/16	2
Ⓜ Profondeur du châssis (y compris la fiche d'alimentation)	21 9/16	547
Ⓝ Profondeur du panneau avant du tiroir et de la bride (à l'exclusion du capuchon en acier inoxydable)	13/16	20
Ⓞ Distance entre le côté du châssis et le côté de l'avant du tiroir	1 1/16	27
Ⓟ Profondeur du tiroir ouvert (mesurée à partir de l'avant du panneau du tiroir)	16 3/4	425


Dégagements minimaux - Installation de rinçage	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Dégagement minimal entre le haut du panneau avant du tiroir et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur**	5/32	4
Dégagement minimal entre le bas du châssis du tiroir et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur	1/16	2

*Mesuré à partir de l'avant du panneau du tiroir
**Réduisez l'écart entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas


REMARQUE IMPORTANTE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----


REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com



VUE DU PLAN




POINT DE RÉFÉRENCE : AVANT DU CHÂSSIS




VUE AVANT

POINT DE RÉFÉRENCE : BAS DU CHÂSSIS



VUE DU PROFIL

POINT DE RÉFÉRENCE : AVANT DU CHÂSSIS



No. de modèle :
Tiroir de scellage sous vide, 30 po - VB30SDX1-SET, VB30SDB1-SET

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓒ Profondeur totale (incl. panneau avant et fiche d'alimentation, à l'exclusion du capuchon en acier inoxydable)	22 1/2	571
Ⓓ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓔ Largeur du châssis	28 7/16	722
Ⓕ Hauteur du panneau avant du tiroir	10 1/2	267
Ⓖ Hauteur entre le bas du châssis et le bas du panneau avant	1/16	2
Ⓜ Profondeur du châssis (y compris la fiche d'alimentation)	21 9/16	551
Ⓣ Profondeur du panneau avant du tiroir et de la bride (à l'exclusion du capuchon en acier inoxydable)	13/16	20
Ⓝ Distance entre le côté du châssis et le côté de l'avant du tiroir	3/4	19
Ⓔ Profondeur du tiroir ouvert (mesurée à partir de l'avant du panneau du tiroir)	16 3/4	425

Dégagements minimaux - Installation de rinçage	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Dégagement minimal entre le haut du panneau avant du tiroir et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil supérieur**	5/32	4
Dégagement minimal entre le bas du châssis du tiroir et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil inférieur	1/16	2

*Mesuré à partir de l'avant du panneau du tiroir
**Réduisez l'écart entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas

REMARQUE IMPORTANTE : Pour les détails complets de l'installation et du dégagement, veuillez vous référer à notre manuel d'installation.


INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

REVÊTEMENT NOIR

Il est recommandé d'utiliser un revêtement noir sur les bords avant où se trouvent les produits et sur les armoires latérales si l'armoire est en feuillure.




ÉTAGÈRE DE SÉPARATION

Si les panneaux avant des armoires sont plus minces que 13/16 po (20 mm) (moins que l'épaisseur de la face de l'appareil) un remboursement est exigé pour l'appareil pour obtenir une finition affleurante.

ARMOIRES DE NIVEAU

Vérifiez que les étagères sont de niveau et que les panneaux latéraux sont droits.



Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



Un évent de ventilation est nécessaire à l'arrière pour certains produits.

Des étagères de division sont nécessaires pour soutenir les appareils empilés et pour obtenir un dégagement correct.

Les **étagères de séparation** doivent être construites dans un **matériel** capable de supporter le poids des appareils.

Assurez-vous que le four ne supporte aucun poids provenant des armoires ou des produits installés au-dessus.



Les tiroirs chauffants et les tiroirs de scellage sous vide peuvent accueillir un four Fisher & Paykel de 30 pouces, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une étagère entre les deux.



Dégagement minimal entre le panneau de commande de l'appareil et l'appareil supérieur

HAUTEUR DE LA PILE

$$\begin{aligned}
 & \textcircled{A} \text{ Hauteur totale du produit} \\
 & + \\
 & \text{Dégagement minimal au-dessus du panneau de} \\
 & \text{commande ou du panneau avant de l'appareil jusqu'à} \\
 & \text{l'appareil supérieur} \\
 & = \\
 & \textcircled{C} \text{ Hauteur empilée}
 \end{aligned}$$



DÉGAGEMENTS MINIMAUX DES DIMENSIONS

	TIROIR DE SCÉLLEGE SOUS VIDE VB30SDX1-SET VB30SDB1-SET	TIROIR CHAUFFANT WB30SDX1-SET WB30SDB1-SET	CAFETIÈRE INTÉGRÉE EB24DSX1 Trousse de garniture TK7630NDX1	FOUR RAPIDE À CONVECTION OM30NDTDX1 OM30NDLX1	FOUR À VAPEUR COMBINÉ OS30NDTDX1 OS30NDLX1	FOUR À VAPEUR COMBINÉ OS30SDTDX1 OS30SDLX1	FOUR OB30SDPTDX2 OB30SD17PLX1 OB30SD14PLX1	FOUR DOUBLE OB30DDPTDX2
--	---	---	---	--	---	---	--	-----------------------------------




DIMENSIONS								
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 11/16 po (271 mm)	10 11/16 po (271 mm)	18 po (458 mm)**	18" (458mm)	18" (458mm)	23 9/16" (598 mm)	27 3/16 po (690 mm)	48 1/2 po (1 232 mm)
Ⓑ Dégagement minimal au-dessus	-	-	-	1/16" (2mm)	1/16" (2mm)	1/16" (2mm)	1/16" (2mm)	1/16" (2mm)
Ⓒ Hauteur de la pile	10 11/16 po (271 mm)*	10 11/16 po (271 mm)*	18 1/8 po (460 mm)	18 1/8 po (460 mm)	18 1/8 po (460 mm)	23 5/8 po (600 mm)	27 1/4 po (692 mm)	48 9/16 po (1 234 mm)
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 11/16 po (271 mm)	10 11/16 po (271 mm)	17 5/16" (440mm)	17 5/16" (440mm)	17 5/16" (440mm)	22 13/16" (580 mm)	26 13/16 po (681mm)	48 3/16 po (1 224 mm)

*Les tiroirs peuvent supporter entièrement un four mural Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

**Inclut la hauteur du rail de la cafetière intégrée

REMARQUE : La hauteur d'empilage correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande de l'appareil ou du panneau avant jusqu'à l'appareil supérieur.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



No. de modèle :
Four double, 30 po - OB30DDPTDX2

Dimensions des armoires - Installation intégrée		
	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*	48 9/16	1234
Ⓑ Largeur totale de l'armoire	30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	48 3/16	1224
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité	22 5/8	575
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**	3/4	19
Ⓖ Épaisseur de feuillure pour le panneau de commande***	15/16	23

*La hauteur globale de l'armoire est la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire supérieure

Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4 po (19 mm).

***Le four nécessite des espacements de 1/16 po (2 mm) pour les vis (fournis x 4)


Dimensions du produit		
	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	48 1/2	1232
Ⓐ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓐ Épaisseur du panneau de commande du four	1 9/16	40

Dégagements des armoires		
	po	mm
Ⓐ Dégagement minimal entre le panneau de commande du four et le panneau avant des armoires supérieures	1/16	2
Ⓐ Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire inférieure	1/16	2
Ⓐ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

DÉGAGEMENT DE LA TABLE DE CUISSON


Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.





DÉGAGEMENT AU-DESSUS
VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR
VUE DU PROFIL



ARMOIRE ADJACENTE
VUE DU PLAN



No. de modèle :

Four, 30 po - OB30SDPTDX2, OB30SD14PLX1

Dimensions des armoires - Installation intégrée

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*	27 1/4	692
Ⓑ Largeur totale de l'armoire	30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	26 13/16	681
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité	22 5/8	575
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**	3/4	19
Ⓖ Épaisseur de feuillure pour le panneau de commande***	15/16	23

*La hauteur globale de l'armoire est la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire supérieure

Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4 po (19 mm).

***Le four nécessite des espacement de 1/16 po (2 mm) pour les vis (fournis x 2)

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓜ Hauteur totale du produit	27 3/16	690
Ⓨ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓦ Épaisseur du panneau de commande du four	1 9/16	40


Dégagements des armoires

	po	mm
Ⓧ Dégagement minimal entre le panneau de commande du four et le panneau avant des armoires supérieures	1/16	2
Ⓦ Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire inférieure	1/16	2
Ⓨ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

DÉGAGEMENT DE LA TABLE DE CUISSON


Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.





DÉGAGEMENT AU-DESSUS
VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR
VUE DU PROFIL



ARMOIRE ADJACENTE
VUE DU PLAN



No. de modèle :

Four à vapeur combiné, 30 po - OS30SDTDX1, OS30SDLX1

Dimensions des armoires - Installation intégrée

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*	23 5/8	600
Ⓑ Largeur totale de l'armoire	30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité	21 5/8	550
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**	5/8 à 13/16	16-20

*La hauteur globale de l'armoire est la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire supérieure

**Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4" (19 mm). Si le panneau avant est plus fin que 13/16" (20 mm), une remise pour le four est nécessaire pour obtenir une finition affleurante

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓖ Hauteur totale du produit	23 9/16	598
Ⓗ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓘ Épaisseur du panneau avant du four	13/16	20


Dégagements des armoires

	po	mm
Ⓙ Dégagement minimal entre le panneau de commande du four et le panneau avant des armoires supérieures	1/16	2
Ⓚ Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire inférieure	1/16	2
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

DÉGAGEMENT DE LA TABLE DE CUISSON


Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veuillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.





DÉGAGEMENT AU-DESSUS
VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR
VUE DU PROFIL



ARMOIRE ADJACENTE
VUE DU PLAN



No. de modèle :

Four à vapeur combiné, 30 po - OS30NDDTX1, OS30NDLX1

Dimensions des armoires - Installation intégrée

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*	18 1/8	460
Ⓑ Largeur totale de l'armoire	30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité	21 5/8	550
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**	5/8 à 13/16	16-20

*La hauteur globale de l'armoire est la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire supérieure

**Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4" (19 mm). Si le panneau avant est plus fin que 13/16" (20 mm), une remise pour le four est nécessaire pour obtenir une finition affleurante

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓒ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓓ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓕ Épaisseur du panneau avant du four	13/16	20


Dégagements des armoires

	po	mm
Ⓙ Dégagement minimal entre le panneau de commande du four et le panneau avant des armoires supérieures	1/16	2
Ⓚ Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire inférieure	1/16	2
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

VENTILATION


Une ventilation de 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm) ou totalisant 43.4po² (280 cm²) est nécessaire. L'évent doit être situé à l'arrière de l'armoire; il peut être placé à la base, sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière.





DÉGAGEMENT AU-DESSUS
VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR
VUE DU PROFIL



ARMOIRE ADJACENTE
VUE DU PLAN



No. de modèle :

Four à vitesse de convection, 30 po - OM30NDDTX1, OM30NDLX1

Dimensions des armoires - Installation intégrée

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*	18 1/8	460
Ⓑ Largeur totale de l'armoire	30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité	21 5/8	550
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**	5/8 à 13/16	16-20
Ⓖ Espace de ventilation***	2	50

*La hauteur globale de l'armoire est la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande du four jusqu'au panneau avant de l'armoire supérieure

**Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4" (19 mm). Si le panneau avant est plus fin que 13/16" (20 mm), une remise pour le four est nécessaire pour obtenir une finition affleurante

***Un évent de ventilation arrière d'une superficie totale de 43,4 po²arrondi (280 cm²) est nécessaire. L'évent doit être situé à l'arrière de l'armoire; il peut être placé à la base, sur les côtés, à l'arrière ou au sommet de la cavité.

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓜ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓨ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓩ Épaisseur du panneau avant du four	13/16	20


Dégagements des armoires

	po	mm
Ⓧ Dégagement minimal entre le panneau de commande du four et le panneau avant des armoires supérieures	1/16	2
Ⓦ Dégagement minimal entre le bas du châssis du four et le panneau avant de l'armoire inférieure	1/16	2
Ⓨ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

VENTILATION


Une ventilation de 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm) ou totalisant 43.4po² (280 cm²) est nécessaire. L'évent doit être situé à l'arrière de l'armoire; il peut être placé à la base, sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière.





DÉGAGEMENT AU-DESSUS
VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR
VUE DU PROFIL



ARMOIRE ADJACENTE
VUE DU PLAN



No. de modèle :

Cafetière intégrée, 24 po - EB24DSX1
Trousse de garniture, 30 po - TK7630NDX1

Dimensions des armoires - Installation

intégré	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire avec trousse de garnitures *	18 1/8	460
ⓑ Largeur totale de l'armoire	30 1/16	764
ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité	22 1/16	560
ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 3/4	450
ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
ⓕ Hauteur minimale des parois latérales supplémentaires	17 3/4	450
ⓖ Profondeur minimale des parois latérales supplémentaires**	22 1/16	561
ⓗ Épaisseur du panneau avant des armoires**	5/8 à 13/16	16-20
Ⓘ Espace de ventilation**	2	50

*La hauteur totale de l'armoire correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande de la cafetière jusqu'au panneau avant supérieur de l'armoire

**Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4" (19 mm).

***Un évent de ventilation arrière d'une superficie totale de 43.4 po² (280 cm²) est nécessaire. L'évent doit être situé à l'arrière de l'armoire; il peut être placé à la base, sur les côtés, à l'arrière ou au sommet de la cavité.

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de la cafetière intégrée et de la trousse de garnitures	18	458
ⓖ Largeur totale de la cafetière intégrée et de la trousse de garniture	29 15/16	760
ⓗ Épaisseur du panneau avant de la cafetière intégrée et de la trousse de garniture	13/16	20


Dégagements des armoires

	po	mm
ⓓ Dégagement minimal entre le panneau avant de la trousse de garniture et le panneau avant de l'armoire supérieure	1/16	2
ⓔ Dégagement minimal entre le bas de la trousse de garniture et le panneau avant de l'armoire inférieure	1/16	2
ⓕ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

REMARQUE


Le tiroir chauffant peut entièrement supporter un four Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.





DÉGAGEMENT AU-DESSUS
VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR
VUE DU PROFIL



ARMOIRE ADJACENTE
VUE DU PLAN



No. de modèle :

Tiroir chauffant, 30 po - WB30SDX1-SET, WB30SDB1-SET

Dimensions des armoires - Installation intégrée

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*	10 13/16	275
Ⓑ Largeur totale de l'armoire	30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**	5/8 à 13/16	16-20

*La hauteur totale de l'armoire correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur de l'armoire

**Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4 po (19 mm). Si le panneau avant est plus fin que 13/16 po (20 mm), une remise pour le tiroir est nécessaire pour obtenir une finition affleurante

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓒ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓓ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓘ Épaisseur du panneau avant du tiroir chauffant et de la bride	13/16	20

Dégagements des armoires


	po	mm
Ⓙ Dégagements minimaux entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur des armoires*	5/32	4
Ⓚ Dégagements minimaux entre le bas du châssis du tiroir et le panneau avant des armoires inférieures	1/16	2
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2

*Réduisez l'écart entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

REMARQUE


Le tiroir de scellage sous vide peut entièrement supporter un four Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.





DÉGAGEMENT AU-DESSUS
VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR
VUE DU PROFIL



ARMOIRE ADJACENTE
VUE DU PLAN



No. de modèle :

Tiroir de scellage sous vide 30 po - VB30SDX1-SET, VB30SDB1-SET

Dimensions des armoires - Installation intégrée

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de l'armoire*	10 13/16	275
Ⓑ Largeur totale de l'armoire	30 1/16	764
Ⓒ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓔ Profondeur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Ⓕ Épaisseur du panneau avant des armoires**	5/8 à 13/16	16-20

*La hauteur totale de l'armoire correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur de l'armoire

**Armoires illustrées dans des dessins de panneaux de 3/4 po (19 mm). Si le panneau avant est plus fin que 13/16 po (20 mm), une remise pour le tiroir est nécessaire pour obtenir une finition affleurante

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓒ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓓ Largeur totale du produit	29 15/16	760
Ⓘ Épaisseur du panneau avant de panneau et de la bride du tiroir de scellage sous vide	13/16	20

Dégagements des armoires

	po	mm
Ⓙ Dégagements minimaux entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur des armoires*	5/32	4
Ⓚ Dégagements minimaux entre le bas du châssis du tiroir et le panneau avant des armoires inférieures	1/16	2
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2



*Réduisez l'écart entre le panneau avant du tiroir et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

RACCORDEMENTS



CONNEXION

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.



CAFETIÈRE INTÉGRÉE

Le câble d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre la sortie de l'appareil de l'armoire lors du remplissage du récipient à grains de café. Fixez le câble d'alimentation à l'aide du clip.



TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE
VB30SDX1-SET
VB30SDB1-SET

TIROIR CHAUFFANT
WB30SDX1-SET
WB30SDB1-SET

CAFETIÈRE INTÉGRÉE
EB24DSX1
Trousse de garniture TK7630NDX1

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur maximale du cordon d'alimentation*	70 7/8" (1800 mm)	70 7/8" (1800 mm)	66 15/16" (1700 mm)
Lieu	En haut à droite	En haut à droite	Centré en bas
Connexion	Cordon flexible	Cordon flexible	Cordon flexible

*Mesuré à partir d'une prise de courant

EAU







Capacité totale	-	-	84,5 fl oz (2,5 L)
Lieu	-	-	Réservoir d'eau (interne)

ÉLECTRIQUE

Alimentation	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Service	10 A	10 A	10 A

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



FOUR RAPIDE À CONVECTION
OM30NDTDX1
OM30NDLX1

FOUR À VAPEUR COMBINÉ
OS30NDTDX1
OS30NDLX1

FOUR À VAPEUR COMBINÉ
OS30SDTDX1
OS30SDLX1

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur libre du cordon d'alimentation	Minimum 59 1/16 " (1 500 mm) *	Minimum 59 1/16 " (1 500 mm) *	Minimum 59 1/16 " (1 500 mm) *
Lieu	En haut à droite	En haut à gauche	En haut à gauche
Connexion	Fil dur**	Fil dur**	Fil dur**

L'électricien prévoit une longueur suffisante de câble d'alimentation électrique pour atteindre la partie inférieure arrière de la cavité, à au moins 59 1/16" (1 500 mm) devant le rebord inférieur de l'ouverture

**Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

EAU



Capacité totale	-	47,3 fl oz (1,4 L)	47,3 fl oz (1,4 L)
Lieu	-	Réservoir d'eau (interne)	Réservoir d'eau (interne)

ÉLECTRIQUE



Alimentation	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz
Service	20 A	20 A	20 A

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com



FOUR RAPIDE À CONVECTION
OM30NDTDX1
OM30NDLX1



FOUR À VAPEUR COMBINÉ
OS30NDTDX1
OS30NDLX1

 Câble d'alimentation
 Réservoir d'eau

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur libre du cordon d'alimentation	Minimum 59 1/16 " (1 500 mm) *	Minimum 59 1/16 " (1 500 mm) *
Lieu	En haut à gauche	En haut à droite
Connexion	Fil dur**	Fil dur**

L'électricien prévoit une longueur suffisante de câble d'alimentation électrique pour atteindre la partie inférieure arrière de la cavité, à au moins 59 1/16" (1 500 mm) devant le rebord inférieur de l'ouverture

**Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

EAU

Capacité totale	-	-
Lieu	-	-

ÉLECTRIQUE

Alimentation	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz
Service	20 A	40 A

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

