

TIROIR À TEMPÉRATURES MULTIPLES COOLDRAWER™

Modèles RB36S et RB90S

CABINET SANS BÂTI

Important !
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Les modèles illustrés dans ce document pourraient ne pas être disponibles dans tous les marchés et sont sujets à des modifications en tout temps. Pour obtenir la plus récente information sur les modèles et les spécifications offerts dans votre pays, veuillez visiter notre site Web à l'adresse fisherpaykel.com ou communiquez avec le détaillant Fisher & Paykel de votre région.

① SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS**⚠ AVERTISSEMENT !****Risque de choc électrique**

Déconnectez le prise d'alimentation électrique principale avant d'installer l'appareil.
Le défaut de se conformer à ces instructions peut causer un choc électrique ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT !**Risque de coupure**

Soyez prudent car les arêtes du panneau sont coupantes.
Des blessures ou des coupures peuvent se produire si vous ne faites pas preuve de prudence.

⚠ AVERTISSEMENT !**Risque de basculement**

N'utilisez pas cet appareil avant qu'il n'ait été solidement ancré à l'intérieur du cabinet.
Le cabinet doit être solidement ancré au sol.
Des blessures ou des coupures peuvent se produire si vous ne faites pas preuve de prudence.

Précautions importantes !


- L'installation de ce CoolDrawer™ nécessite des compétences techniques en électricité et en mécanique.
- Assurez-vous de laisser ces instructions au client.
- L'installation doit être conforme aux réglementations locales relatives à la construction et à l'électricité en vigueur.
- Lorsque l'installation du CoolDrawer™ sera terminée, l'installateur devra exécuter la liste de vérification finale.
- Retirez tout le matériel d'emballage livré avec le CoolDrawer™.
- Le CoolDrawer™ est conçu pour une utilisation intérieure seulement.

- Le CoolDrawer™ DOIT être installé de manière à pouvoir le retirer pour y effectuer des réparations, au besoin. Ne fixez pas ce CoolDrawer™ au cabinet à l'aide de silicone ou de colle. Si vous le fixez, il sera difficile d'y effectuer des réparations. Fisher & Paykel ne pourra être tenu responsable d'aucun coût associé au démontage ou au remplacement du produit installé, ni aux réparations en cas de dommages causés par le démontage d'un produit.
- L'appareil doit être installé et désinstallé avec soin afin de ne pas endommager le cordon d'alimentation.
- Si le CoolDrawer™ n'est pas installé correctement, toutes les garanties et responsabilités du fabricant seront annulées.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé. Les pièces de rechange sont disponibles chez votre détaillant autorisé Fisher & Paykel.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, sauf si elles sont supervisées ou si elles reçoivent des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil.
- Le cabinet doit être suffisamment robuste pour supporter le poids combiné du produit et de la nourriture, qui est de l'ordre de 100 kg (220 lb). Des traverses de soutien pourraient être requises pour supporter la tablette intérieure.

Avant d'installer le CoolDrawer™, assurez-vous que :

- L'interrupteur d'alimentation doit se trouver à l'extérieur de la cavité du tiroir réfrigérant, pour qu'il soit accessible après l'installation.
- L'interrupteur d'alimentation doit se trouver hors de la cavité, à moins de 1 400 mm (55 po) de la cavité du CoolDrawer™ s'il est situé du côté gauche ou à 850 mm (33 ½ po) de la cavité du CoolDrawer™ s'il est situé du côté droit.
- Le diamètre du trou permettant d'accéder à l'alimentation, dans la cavité du réfrigérateur, doit être suffisamment grand pour qu'on puisse y passer le cordon d'alimentation.

② DIMENSIONS DU PRODUIT




Dimensions du produit (mm [pouces])

A	hauteur totale du produit (incluant les supports)	640 (25 3/16 po)
B	largeur totale du produit	855 (33 11/16 po)
C	profondeur totale du produit (excluant le panneau du tiroir et incluant le cordon d'alimentation)	557 (21 15/16 po)
D	profondeur du tiroir (ouvert) (excluant la poignée)	520 (20 1/2 po)

CoolDrawer™
RB365
RB905

③ DIMENSIONS DU CABINET




Dimensions du cabinet (mm [pouces])

A	largeur totale du bâti du cabinet	900 (35 1/2 po)
B	largeur intérieure minimale du bâti du cabinet	864 (34 po)
C	hauteur intérieure du cabinet jusqu'à la partie supérieure du bloc de bois	644 (25 3/8 po)
D	hauteur intérieure du cabinet* (espace vertical suffisant pour le produit et pour le conduit de sortie)	min. 665 (26 1/4 po) max. 764 (30 1/16 po)
E	hauteur minimale de la plinthe	75 (3 po)
F	profondeur minimale** de la plinthe	40 (1 5/8 po)
G	distance minimale entre l'avant du cabinet et le mur arrière	560 (22 1/16 po)
H	largeur des blocs de bois	50 (1 15/16 po)


*La hauteur intérieure minimale du cabinet peut être de 644 mm (25 3/8 po) si le conduit de sortie n'est pas utilisé.

**Toutes les profondeurs sont calculées à partir de la surface avant de la structure du cabinet (et non du panneau du tiroir)

Dégagements minimaux (mm [pouces])



4 PIÈCES FOURNIES



Supports d'installation
(côté gauche et côté
droit) (2)




Vis à bois Phillips
de 16 mm (6)



Supports de
garnitures (4)




Vis de 16 mm à
tête cylindrique
large (12)



Garnitures
d'installation (2)



Cordon
d'alimentation (1)



Conduit de
sortie (1)



Vis de 16 mm à
tête cylindrique
large (2)




Crochets de
fixation du
panneau
du tiroir (3)



Vis à bois
Phillips de
16 mm (6)

5 PRÉPARATION DE LA CAVITÉ



Remarque : L'alimentation peut se trouver
d'un côté ou de l'autre du CoolDrawer™.



Important !

Débranchez les appareils à proximité avant de préparer la cavité.


⬠ Recommandé pour permettre l'enlèvement à la verticale des bacs du réfrigérateur.




Montre l'ouverture pratiquée
lorsque la profondeur du cabinet
est d'au moins 550 mm (21 5/8 po)

⑥ PRÉPARATION DU PANNEAU INTÉGRÉ

Le diagramme d'installation est fourni à des fins d'illustration seulement



VUE DE CÔTÉ



Matériel du panneau intégré

- Épaisseur du panneau de 16 à 20 mm ($\frac{5}{8}$ à $\frac{13}{16}$ po) (18 mm [$\frac{3}{4}$ po] recommandé).
- Poids maximal de 7 kg (15,5 lb).
- Suffisamment scellé afin de supporter l'humidité (50°C/122°F à 80 % d'humidité relative)

Hauteur du panneau du tiroir

- L'information suivante est nécessaire afin de définir correctement la hauteur du panneau de votre tiroir :

Dimension

- A Dégagement entre le haut du panneau du tiroir et le dessous du comptoir
- B Hauteur entre le dessous du comptoir du cabinet et le dessous du comptoir
- C Distance intérieure entre le dessous du comptoir et le dessus du bloc de bois
- D Hauteur du panneau du tiroir
- E Hauteur entre la surface inférieure du panneau de tiroir et le dessus du bloc de bois (afin de s'assurer que la partie inférieure du produit n'est pas exposée)

Source de la valeur

- Votre cuisiniste
- Votre cuisiniste
- 644 mm (25 $\frac{3}{8}$ po)
- Calculé à partir de A, B, C et E
- Votre cuisiniste
- 154 mm (6 $\frac{1}{16}$ po) min.,
184 mm (7 $\frac{1}{4}$ po) max.

Pour calculer D, appliquez l'équation suivante :

$$D = C + B - A - E$$

Par exemple, pour le panneau préfini Fisher & Paykel :

$$476 \text{ mm (18 } \frac{3}{4} \text{ po)} = 644 \text{ mm (25 } \frac{3}{8} \text{ po)} + 18 \text{ mm (} \frac{11}{16} \text{ po)} - 2 \text{ mm (} \frac{1}{16} \text{ po)} - 184 \text{ mm (7 } \frac{1}{4} \text{ po)}$$

Hauteur du faux panneau


- Déterminez la hauteur du faux panneau en fonction des besoins spécifiques de votre cabinet de cuisine, en maintenant un espace de 4 mm ($\frac{3}{16}$ po) entre les panneaux.

La largeur du panneau préfini F&P est de 35 $\frac{1}{4}$ po (896 mm), en supposant un dégagement de $\frac{1}{16}$ po (2 mm) de chaque côté du panneau, la hauteur (D) est de 18 $\frac{3}{4}$ po (476 mm).

Veuillez noter que B doit être d'au moins 16 mm ($\frac{5}{8}$ po) pour assurer un dégagement adéquat au comptoir.


7 PERCEZ LES OUVERTURES DANS LE BÂTI DU CABINET

Si le cabinet ne contient pas d'ouverture, assurez-vous d'effectuer les modifications qui s'imposent.




* Pour cabinet avec tablette intérieure seulement.


8 TROUVEZ ET FIXEZ LES SUPPORTS D'INSTALLATION




9 FIXEZ LE CONDUIT DE SORTIE DE VENTILATION




10 FIXEZ LE CORDON D'ALIMENTATION ET LES SUPPORTS DE GARNITURES




11 INSÉREZ LE PRODUIT DANS LA CAVITÉ




12 FIXEZ LES CROCHETS DE FIXATION DU TIROIR




13 FIXEZ LE PANNEAU DU TIROIR À L'AVANT DU TIROIR




14) FIXEZ LE PRODUIT AU CABINET




15) FIXEZ LES GARNITURES AUX CÔTÉS DU CABINET



16) FIXEZ LE FAUX PANNEAU



17) VÉRIFIEZ LE FONCTIONNEMENT



18 LISTE DE VÉRIFICATION FINALE



À COMPLÉTER PAR L'INSTALLATEUR

☐

Tous les emballages ont-ils été retirés de l'appareil ?

☐

L'appareil est-il solidement fixé au cabinet ?

☐

Le tiroir glisse-t-il librement et se ferme-t-il correctement ?

☐

Le conduit de sortie a-t-il été installé correctement ?

☐

L'appareil est-il de niveau ?

☐

Les panneaux sont-ils fixés solidement ?

☐

Les panneaux ont-ils été alignés correctement pour permettre l'utilisation de l'appareil et pour obtenir une apparence élégante ? Les dégagements sont-ils tous équivalents ?

☐

Y a-t-il un dégagement entre le tiroir et le bâti du cabinet ?

☐

Le câble d'alimentation a-t-il été branché dans une prise tripolaire avec mise à la terre, conforme au code électrique en vigueur ?

FONCTIONNEMENT :

☐

Le panneau de commande s'illumine-t-il ?

☐

Entendez-vous le ronronnement du compresseur ?

☐

Lorsque vous placez une main près de la plinthe, sous la partie avant droite de l'appareil, sentez-vous un déplacement d'air ?

☐

Avez-vous démontré le fonctionnement de base de l'appareil au client ?

Nom de l'installateur : _____

Signature de l'installateur : _____

Entreprise : _____

Date de l'installation : _____

REMETTEZ CES INSTRUCTIONS AU CLIENT