

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution
Le non-respect de ce conseil peut entraîner une électrocution ou un accident mortel.

- Lire et respecter les consignes de sécurité et avertissements avant d'utiliser cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de coupure
Un manque de prudence pourrait entraîner des blessures.

- Prendre garde : certains bords peuvent être coupants.

- Veiller à conserver un espace d'aération de 2 mm minimum au-dessous de la porte.
- Veiller à retirer tout l'emballage et à le mettre au rebut de manière responsable.
- S'assurer que le module Frapper pour mettre en pause est correctement orienté avant de le fixer.

COMPOSANTS NÉCESSAIRES



Tournevis cruciforme



Pince

Modèles doubles

Répéter chaque étape sur les deux tiroirs.
Veiller à conserver un espace d'aération de 8 mm minimum au-dessous de la porte.

INSTALLATION DES PANNEAUX DE PORTES

①

Retirer les deux broches latérales avec une pince et tirer prudemment le support de panneau vers le bas et légèrement vers l'extérieur.

②

Débrancher le module Frapper pour mettre en pause du contrôleur et retirer le fil de terre du support.

③

Retirer le module Frapper pour mettre en pause de l'arrière du support.

④

Poser la poignée sur le panneau en suivant le guide d'installation correspondant au kit de poignée utilisé.

⑤

Fixer le module Frapper pour mettre en pause sur le panneau comme indiqué. Vérifier que le module est correctement orienté et n'est pas en contact avec les supports avant la fixation.

⑥

Rebrancher le module Frapper pour mettre en pause à l'encoche UI 1 sur le contrôleur de lavage, comme indiqué.

⑦

Rebrancher le fil de terre au support de panneau.

Avertissement : si le fil de terre n'est pas rebranché, il existe un risque d'électrocution ou d'accident mortel.

⑧

Installer avec précaution les panneaux sur le produit. Réinsérer les deux broches latérales pour fixer les panneaux en place.

⑨

Insérer un tournevis cruciforme dans le trou au-dessus de chaque broche latérale et tourner pour ajuster l'alignement du panneau. Il y a une distance maximale de déplacement de ± 2 mm.

Répéter l'opération des deux côtés si nécessaire.