

**SURFACES DE CUISSON À INDUCTION**

---

# GUIDE DE PLANIFICATION

---

**SÉRIE 7**

**36 po | CI365ZZDTB5**

**30 po | CI304ZZDTB5**

**24 po | CI244ZZDTB5**

**12 po | CI122ZZDTB5**

**FISHER & PAYKEL**

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d’informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

TABLE DES MATIÈRES

| CONCEPTION CONCEPTUELLE       | PAGE |
|-------------------------------|------|
| Choix de conception           | 3    |
| Modèles de surface de cuisson | 4    |
| Guide de spécifications       | 5    |
| 36 po CI365ZZDTB5             | 6    |
| 30 po CI304ZDTB5              | 7    |
| 24 po CI244ZZDTB5             | 8    |
| 12 po CI122ZDTB5              | 9    |

ASSISTANCE

Pour une planification de conception et un soutien d’installation supplémentaires, veuillez contacter l’équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.  
**[designsupport@fisherpaykel.com](mailto:designsupport@fisherpaykel.com)**









| CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE | PAGE |
|----------------------------------|------|
| Considérations de planification  | 10   |
| Dimensions du produit            | 11   |
| Entretien                        | 12   |

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) pour la version la plus récente du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées.


Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d’installation pour aucun produit. Des conseils d’installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

## CHOIX DE CONCEPTION

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |
| <b>SURFACE DE CUISSON À INDUCTION 36 PO, 5 ZONES, 2 SMARTZONES</b>                                                                                                | <b>SURFACE DE CUISSON À INDUCTION 30 PO, 4 ZONES, 2 SMARTZONES</b>                                                                                                    | <b>SURFACE DE CUISSON À INDUCTION 24 PO, 4 ZONES, 2 SMARTZONES</b>                                                                                                      | <b>SURFACE DE CUISSON À INDUCTION 12 PO, 2 ZONES, 1 SMARTZONE</b>                                                                                                       |
| <b>No. de modèle :</b><br>CI365ZZDTB5 Noir<br>35 7/16 L x 20 7/8 P x 3 9/16 H                                                                                     | <b>No. de modèle :</b><br>CI304ZDTB5 Noir<br>29 15/16 L x 20 7/8 P x 3 9/16 H                                                                                         | <b>No. de modèle :</b><br>CI244ZZDTB5 Noir<br>23 5/8 L x 20 7/8 P x 3 9/16 H                                                                                            | <b>No. de modèle :</b><br>CI122ZDTB5 Noir<br>11 13/16 L x 20 7/8 P x 2 7/8 H                                                                                            |

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

## GUIDE DE SPÉCIFICATIONS



APERÇU

Cette surface de cuisson à induction de 36 po offre une grande flexibilité de cuisson avec une esthétique épurée et moderne. Installez à niveau ou légèrement surélevé par rapport au plan de travail pour une liberté de conception. Cinq zones de cuisson, dont deux SmartZones, peuvent être liées pour accueillir des ustensiles de cuisine plus grands. Les commandes Touch&Slide permettent des ajustements précis de la température, tandis que l'induction assure une réponse rapide de la chaleur et un contrôle précis.

PRODUIT\*

CI365ZZDTB5


Surface de cuisson à induction 36 po, noir, 5 zones, SmartZone

\*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, veuillez vérifier [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com) pour plus d'informations.

FONCTIONNALITÉS

- ① Installation à niveau ou surélevée avec le plan de travail pour une liberté de conception totale
- ② Commandes Touch&Slide pour des ajustements de température rapides et précis.
- ③ Cinq zones de cuisson, avec la fonction de liaison SmartZone permettant de créer une surface de cuisson plus grande.
- ④ L'induction fournit une réponse thermique instantanée et des commandes précises à travers toutes les températures
- ⑤ Fonctions de chaleur douce pour les tâches de cuisson délicate
- ⑥ La surface reste froide sauf si des ustensiles de cuisine sont détectés, pour plus de tranquillité d'esprit.
- ⑦ Les débordements ne cuisent pas, ce qui rend la surface de cuisson rapide et facile à nettoyer.
- ⑧ L'induction gaspille moins de chaleur en chauffant uniquement les ustensiles de cuisine, et non la surface de cuisson.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com).



**APERÇU**

Cette surface de cuisson à induction de 30 po offre flexibilité et précision avec une esthétique épurée et moderne. Installez à niveau ou légèrement surélevé par rapport au plan de travail pour une liberté de conception.

Quatre zones de cuisson avec liaison SmartZone pour accueillir des ustensiles de cuisine plus grands.

Les commandes Touch&Slide réagissent instantanément pour des ajustements précis de la température, tandis que l'induction assure une réponse rapide de la chaleur et un contrôle précis.

**PRODUIT\***

**CI304ZDTB5**

Surface de cuisson à induction 30 po, noir, 4 zones, SmartZone

\*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, veuillez vérifier [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com) pour plus d'informations.

**FONCTIONNALITÉS**

- ① Installation à niveau ou surélevée avec le plan de travail pour une liberté de conception totale
- ② Commandes Touch&Slide pour des ajustements de température rapides et précis.
- ③ Quatre zones de cuisson, avec liaison SmartZone pour créer une surface de cuisson plus grande.
- ④ L'induction fournit une réponse thermique instantanée et des commandes précises à travers toutes les températures
- ⑤ Fonctions de chaleur douce pour les tâches de cuisson délicate
- ⑥ La surface reste froide sauf si des ustensiles de cuisine sont détectés, pour plus de tranquillité d'esprit.
- ⑦ Les débordements ne cuisent pas, ce qui rend la surface de cuisson rapide et facile à nettoyer.
- ⑧ L'induction gaspille moins de chaleur en chauffant uniquement les ustensiles de cuisine, et non la surface de cuisson.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com).



CI244ZZDTB5

**APERÇU**

Cette surface de cuisson à induction de 24 po s'intègre parfaitement dans toute cuisine, avec la possibilité de l'installer à niveau ou légèrement surélevée par rapport au plan de travail pour une plus grande Liberté de conception. Quatre zones de cuisson avec liaison SmartZone pour accueillir des ustensiles de cuisine plus grands. Les commandes Touch&Slide permettent des ajustements précis, tandis que la technologie d'induction offre une réponse rapide à la chaleur, un contrôle précis et GentleHeat pour les tâches délicates.

**PRODUIT\***

**CI244ZZDTB5**

Surface de cuisson à induction 24 po, noir, 4 zones, SmartZone


\*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, veuillez vérifier [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com) pour plus d'informations.

**FONCTIONNALITÉS**

- ① Installation à niveau ou surélevée avec le plan de travail pour une liberté de conception totale
- ② Commandes Touch&Slide pour des ajustements de température rapides et précis.
- ③ Quatre zones de cuisson, avec liaison SmartZone pour créer une surface de cuisson plus grande.
- ④ L'induction fournit une réponse thermique instantanée et des commandes précises à travers toutes les températures
- ⑤ Fonctions de chaleur douce pour les tâches de cuisson délicate
- ⑥ La surface reste froide sauf si des ustensiles de cuisine sont détectés, pour plus de tranquillité d'esprit.
- ⑦ Les débordements ne cuisent pas, ce qui rend la surface de cuisson rapide et facile à nettoyer.
- ⑧ L'induction gaspille moins de chaleur en chauffant uniquement les ustensiles de cuisine, et non la surface de cuisson.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com).





**APERÇU**

Cette surface de cuisson à induction de 12 po offre flexibilité et précision dans un format compact. Installez à niveau ou légèrement surélevés par rapport au plan de travail pour les adapter au design de votre cuisine.

Deux zones de cuisson avec liaison SmartZone pour accueillir des ustensiles de cuisine plus grands.

Les commandes Touch&Slide permettent des ajustements précis, tandis que la technologie d’induction assure une réponse rapide à la chaleur, un contrôle précis et la fonction GentleHeat pour les tâches délicates.

**PRODUIT\***

**CI122ZDTB5**

Surface de cuisson à induction 12 po, noir, 2 zones, SmartZone


\*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, veuillez vérifier [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com) pour plus d’informations.

**FONCTIONNALITÉS**

- ① Installation à niveau ou surélevée avec le plan de travail pour une liberté de conception totale
- ② Commandes Touch&Slide pour des ajustements de température rapides et précis.
- ③ Liez deux zones de cuisson avec SmartZone pour accueillir des ustensiles de cuisine plus grands.
- ④ L’induction fournit une réponse thermique instantanée et des commandes précises à travers toutes les températures
- ⑤ Fonctions de chaleur douce pour les tâches de cuisson délicate
- ⑥ La surface reste froide sauf si des ustensiles de cuisine sont détectés, pour plus de tranquillité d’esprit.
- ⑦ Les débordements ne cuisent pas, ce qui rend la surface de cuisson rapide et facile à nettoyer.
- ⑧ L’induction gaspille moins de chaleur en chauffant uniquement les ustensiles de cuisine, et non la surface de cuisson.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d’installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d’installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com).

## CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION




MODÈLES 36 po

No. de modèle :  
CI365ZZDTB5

| Dimensions du produit                              | po      | mm  |
|----------------------------------------------------|---------|-----|
| A Largeur de la surface de cuisson                 | 36      | 900 |
| B Profondeur de la surface de cuisson              | 20 7/8  | 530 |
| C Hauteur du verre                                 | 5/32    | 4   |
| D Largeur du châssis                               | 33 1/4  | 845 |
| E Profondeur du châssis                            | 19 1/8  | 485 |
| F Hauteur du châssis (hors verre)                  | 3 3/8   | 86  |
| Dimensions de découpe - Installation semi-encastée | po      | mm  |
| G Largeur minimale                                 | 33 1/2  | 850 |
| H Profondeur minimale                              | 19 5/16 | 490 |
| I Hauteur minimale                                 | 3 9/16  | 90  |

Poids - emballé 36 lb, non emballé 31 lb




MODÈLES 30 po

No. de modèle :  
CI304ZDTB5

| Dimensions du produit                              | po       | mm  |
|----------------------------------------------------|----------|-----|
| A Largeur de la surface de cuisson                 | 29 15/16 | 760 |
| B Profondeur de la surface de cuisson              | 20 7/8   | 530 |
| C Hauteur du verre                                 | 5/32     | 4   |
| D Largeur du châssis                               | 28 3/16  | 715 |
| E Profondeur du châssis                            | 19 1/8   | 485 |
| F Hauteur du châssis (hors verre)                  | 3 3/8    | 86  |
| Dimensions de découpe - Installation semi-encastée | po       | mm  |
| G Largeur minimale                                 | 28 3/8   | 720 |
| H Profondeur minimale                              | 19 5/16  | 490 |
| I Hauteur minimale                                 | 3 9/16   | 90  |

Poids - emballé 29 lb, non emballé 24 lb




MODÈLES 24 po

No. de modèle :  
CI244ZZDTB5

| Dimensions du produit                              | po      | mm  |
|----------------------------------------------------|---------|-----|
| A Largeur de la surface de cuisson                 | 23 5/8  | 600 |
| B Profondeur de la surface de cuisson              | 20 7/8  | 530 |
| C Hauteur du verre                                 | 5/32    | 4   |
| D Largeur du châssis                               | 21 7/8  | 555 |
| E Profondeur du châssis                            | 19 1/8  | 485 |
| F Hauteur du châssis (hors verre)                  | 3 3/8   | 86  |
| Dimensions de découpe - Installation semi-encastée | po      | mm  |
| G Largeur minimale                                 | 22 1/16 | 560 |
| H Profondeur minimale                              | 19 5/16 | 490 |
| I Hauteur minimale                                 | 3 9/16  | 90  |

Poids - emballé 22 lb, non emballé 19 lb




MODÈLES 12 po

No. de modèle :  
CI122ZDTB5

| Dimensions du produit                              | po       | mm  |
|----------------------------------------------------|----------|-----|
| A Largeur de la surface de cuisson                 | 11 13/16 | 300 |
| B Profondeur de la surface de cuisson              | 20 7/8   | 530 |
| C Hauteur du verre                                 | 5/32     | 4   |
| D Largeur du châssis                               | 8 1/4    | 260 |
| E Profondeur du châssis                            | 19 1/8   | 485 |
| F Hauteur du châssis (hors verre)                  | 2 9/32   | 58  |
| Dimensions de découpe - Installation semi-encastée | po       | mm  |
| G Largeur minimale                                 | 10 7/16  | 265 |
| H Profondeur minimale                              | 19 5/16  | 490 |
| I Hauteur minimale                                 | 2 7/8    | 72  |

Poids - emballé 12 lb, non emballé 10 lb

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com).




SURFACE DE CUISSON À INDUCTION 36 PO 5 ZONES

No. de modèle :  
CI365ZZDTB5 Noir

Spécifications  
d'alimentation

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Alimentation | 208 - 240 V, 60 Hz      |
| Service      | USA 40 A<br>Canada 50 A |




SURFACE DE CUISSON À INDUCTION 30 PO 4 ZONES

No. de modèle :  
CI304ZZDTB5 Noir

Spécifications  
d'alimentation

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Alimentation | 208 - 240 V, 60 Hz      |
| Service      | USA 35 A<br>Canada 40 A |



SURFACE DE CUISSON À INDUCTION 24 PO 4 ZONES

No. de modèle :  
CI244ZZDTB5 Noir

Spécifications  
d'alimentation

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Alimentation | 208 - 240 V, 60 Hz      |
| Service      | USA 35 A<br>Canada 40 A |



SURFACE DE CUISSON À INDUCTION 12 PO 2 ZONES

No. de modèle :  
CI122ZZDTB5Noir

Spécifications  
d'alimentation

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Alimentation | 208 - 240 V, 60 Hz |
| Service      | 20 A               |

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

