

התקנת פאנל דלת

חבר חזרה את רכיב 'נקישה להשהיה' לחריץ UI 1 בבקר ההדחה כפי שמוצג באיור.



6


חבר את חוט הארקה בחזרה אל תושבת הלוח.



7

אזהרה: אי חיבור מחדש של חוט הארקה עלול לגרום להתחשמלות או למוות.

הרכב בזזירות את הלוחות על המוצר. הכנס מחדש את שני הפינים הצדדיים כדי להדק את הפאנלים במקומם



8


הכנס גלגל צולב לתוך החור שמעל כל סיכת צד וסובב כדי להתאים את יישור הפאנל. יש מרחק נסיעה מרבי של $\pm 1/16$ אינץ' (2 מ"מ).



9

חזור על שני הצדדים במידת הצורך.

הסר את שני הפינים הצדדיים עם צבת ומשוך בזזירות את תושבת הפנל כלפי מטה והחוצה מעט.




1

נתק את מודול הדפיקה להפסקה מהבקר והסר את חוט הארקה מהתושבת.



2

הסר את רכיב 'נקישה להשהיה' מהחלק האחורי של התושבת.



3

התקן את הידית ללוח בהתאם להנחיות ההתקנה הזמניות עבור ערכת הידית שלך.



4

חבר את רכיב 'נקישה להשהיה' ללוח כפי שמוצג באיור. ודא שהמודול מכוון נכון ואינו במגע עם התושבת לפני האבטחה.



5

אזהרות בטיחות

⚠ אזהרה!

סכנת התחשמלות
אי ציות לעצה זו עלול לגרום להתחשמלות או למוות.
• קרא ופעל לפי הבטיחות והאזהרות לפני הפעלת מכשיר זה.



⚠ אזהרה!

סכנת חיתוך
חוסר זהירות עלול לגרום לפציעה.
• שימו לב: קצות מסוימים עלולים להיות חדים.



- ודא שמרווח אוורור מינימלי של 2 מ"מ מתחת לדלת נשמר.
- ודא שכל האריזה מוסרת ומסירה באחריות.
- ודא שמודול Knock-To-Pause מכוון נכון לפני החיבור.

נדרשים רכיבים



פלייר



גלגל צולב

דגמים כפולים

חזור על כל שלב בשתי המגירות.
ודא שמרווח אוורור מינימלי של 8 מ"מ מתחת לדלת נשמר.